

Tous les pedalboards **RockBoard®** sont livrés avec suffisamment de ruban autoagrippant pour couvrir la partie supérieure du pedalboard et le nombre de pédales concernées.

Montage des pédales d'effets avec du ruban autoagrippant :



Étape 1

Assurez-vous que la surface de votre **RockBoard®** est propre et sèche. Si vous devez nettoyer votre pedalboard, utilisez un alcool de nettoyage approprié ou un chiffon propre et sec.



Étape 2

Prenez le ruban agrippant (surface dure) de 2,5 cm de largeur et coupez des bandes de la longueur de votre pedalboard **RockBoard®**.



Étape 3

Retirez le film protecteur blanc (2,5 - 5,0 cm) et placez les adhésifs sur l'une des barres horizontales qui sont positionnées entre les fentes à la surface du panneau. Lorsque la bande agrippante est positionnée correctement, retirez le reste du film protecteur et collez-la à la surface du pedalboard. Répétez cette étape pour chacune de vos barres horizontales restantes.



Étape 4

Prenez le ruban de 5 cm de largeur (surface douce) et découpez-le en fonction des tailles respectives de chacune de vos pédales d'effet.



Étape 5

Retirez le film protecteur à l'arrière et collez le ruban (surface douce) à l'arrière de vos pédales d'effets.

Note : Nous vous recommandons de ne pas recouvrir le numéro de série et autres autres auto-collants de vos pédales car ils pourraient être endommagés lors du retrait des rubans agrippants.



Étape 6

Lorsque toutes vos pédales sont équipées avec du ruban agrippant, vous pouvez les fixer aux emplacements désirés sur la surface de votre pedalboard et brancher les câbles d'alimentation et les câbles patchs.



Étape 7

Vous pouvez rassembler les longueurs de câble excessives, à l'aide des serres-câbles inclus, sous la surface du pedalboard à travers la grille ajourée.

Montage des pédales d'effet avec le système RockBoard® QuickMount :

À la différence des rubans auto-agrippants, les plaques de montage **RockBoard® QuickMount®** sont une solution de montage professionnelle et bien conçue pour fixer les effets sur le pedalboard. Les éléments QuickMount® se fixent fermement pour résister aux utilisations les plus musclées et peuvent être retirés en quelques secondes lorsque vous souhaitez modifier votre configuration. Pour fixer les plaques aux pédales, aucune modification permanente n'est nécessaire. Vous pouvez ainsi conserver vos pédales dans leur état d'origine. Les systèmes QuickMount® sont disponibles pour les tailles de pédales les plus courantes, ce qui inclut les wahs et certaines pédales spéciales. Les formats sont constamment mis à jour pour correspondre aux modèles des fabricants.

Pour un résumé complet de tous les produits QuickMount® disponibles, des instructions de montage détaillées étape par étape, et plus d'informations, consultez le site www.rockboard.de



Fixez et changez les patins en caoutchouc :

Pour tous les pedalboards **RockBoard®**, les patins en caoutchouc sont montés avec des vis M3 en utilisant une clé hexagonale 3 mm et des contre-écrous. Si l'un des patins venait à être endommagé ou perdu, il suffit de le remplacer en le dévissant. C'est pour cela que votre **RockBoard®** est livré avec deux patins de remplacement, une clé hexagonale 3 mm, deux vis M3 x 12 mm et des contre-écrous.