

Jak to działa?

Podłącz gitarę do odpowiedniego gniazda i wybierz między dwoma wyjściami za pomocą przełącznika nożnego lub wybierz między dwoma wejściami przechodzącymi do jednego wyjścia, odwracając efekt.

Wymagania Zasilania

9-18V centralnie ujemny - Stosowanie jakiegokolwiek innego zasilacza uszkodzi jednostkę i naruszy gwarancję.