



SNEL STARTEN

REMOTE 4

De Remote 4 geeft je toegang tot extra pedaal mogelijkheden en presets. Het werkt met al onze pedalen die voorzien zijn van een CTRL jack.

Ga naar de gebruikershandleiding van je pedaal om de toegevoegde functies te ontdekken.

Red Panda

Hoe sluit je je Remote 4 aan:

1. Sluit een TRS-kabel aan op de Remote 4.
2. Houd de rechter voetschakelaar van het pedaal ingedrukt, terwijl je de kabel in de CTRL jack plugt.
3. Druk op een van de voetschakelaars van de Remote 4 om een modus te selecteren (zie de gebruikershandleiding van je pedaal).
4. Houd de rechter voetschakelaar van het pedaal 3 seconden ingedrukt om de configuratie op te slaan. De rechter LED zal groen knipperen. De configuratie is opgeslagen als je het pedaal uitzet of als de Remote is uitgeplugd.

De strips boven iedere schakelaar kunnen van tekst worden voorzien met een Sharpie en je kunt dit