



**ANGEL  
WING**

T-M-11  
Chorus

**Gebruikershandleiding**

Alle producten van TONE CITY druisen van enthousiasme en focus. We stoppen nooit op het pad van ontwikkeling.

## **BEDIENING**

**LEVEL** - Regelt de intensiteit van de chorus.

**DEPTH** - Regelt de diepte van de chorus.

**RATE** - Regelt de snelheid van de chorus. Met de klok mee is een hogere snelheid, tegen de klok in een lagere.

## **SCHAKELAAR**

**VOETSCHAKELAAR** - zet het pedaal aan/uit.

## **JACKS**

**INGANG** - 1/4" jack aan deingangskant

**UITGANG** - 1/4" jack aan deuitgangskant

## **STROOM**

Dit pedaal dient gebruikt te worden met 9V DC met negatieve binnenzijde. Als je schade veroorzaakt door gebruik van een stroomvoorziening met andere specificaties, dan vervalt je garantie.