

## **Wie funktioniert das Pedal?**

**Volume** - Regelt die Ausgangslautstärke.

**Gain** - Regelt die Intensität der Verzerrung in der Schaltung. Drehen Sie den Regler nach links für einen weniger verzerrten Sound.

**Tone** - Beschneidet oder verstärkt hohe Frequenzen.

**Voice** - In der unteren Stellung reagiert der Piper Drive offener und transparenter. In der oberen Stellung wird der Bass gestrafft, die Mitten angehoben und es steht mehr Gain zur Verfügung.

## **Stromversorgung**

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 54 mA.