

Wie funktioniert das Pedal?

Decay - Regelt, wie lange der Hall anhält.

Tone - Ein typischer Klangregler. 12 Uhr Position ist neutral. Bei Linksdrehung wird der Klang dunkler, bei Rechtsdrehung heller.

Level - Stellt den Anteil des Halls im Verhältnis zum Clean-Sound ein.

Regen - Leitet höhere Frequenzen zurück durch die Schaltung für mehr Atmosphäre.

Voice - Verändert die Stärke des verfügbaren Halls. Die untere Stellung eignet sich am Besten für Sounds im Federhall-Stil, die obere Stellung ist besser für mehr ambiente Klänge.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 100 mA.