

Jak to funguje?

Volume – Ovládá výstupní hlasitost.

Gain – Nastavuje úroveň zesílení (gainu) obvodu.

Tone – Klasické nastavení zvukového charakteru. Na dvanácté hodině je odezva neutrální. Směrem doleva je zvuk temnější, směrem doprava se projasňuje.

Presence (Edwards) – Paramter, který pomáhá nastavit výškovou odezvu. Směrem doleva je zvuk jasnější, směrem doprava je temnější.

Clean (1689) – Nastavuje poměr čistého signálu ve zvuku. Chová se jako ořez, zcela vlevo bude tedy zvuk nejčistší, otáčením doprava čistý signál ořezáváte.

Clip – Dvoupolohový přepínač vlevo a třípolohový vpravo pro dosažení různých zvukových charakterů.

Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 94 mA.