

Jak to funguje?

Volume – Ovládá výstupní hlasitost.

Gain – Nastavuje úroveň zesílení (gainu) obvodu.

Tone – Klasické nastavení zvukového charakteru. Na dvanácté hodině je odezva neutrální. Směrem doleva je zvuk temnější, směrem doprava se projasňuje.

Presence – Paramter, který pomáhá nastavit výškovou odezvu. Směrem doleva je zvuk jasnější, směrem doprava je temnější.

Clip – Třípolohový přepínač pro dosažení různých zvukových poloh. V pozici dole dosáhnete nižšího gainu a otevřenějšího zvuku, v pozici nahoře vyšší úrovně gainu a větší komprese; v pozici uprostřed oživením diod dosáhnete velmi otevřeného a nekomprimovaného zvuku.

Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 44 mA.