

## Jak to funguje?

**Level** – Ovládá výstupní hlasitost.

**Ratio** – Nastavuje míru komprese.

**Threshold** – Nastavuje práh/úroveň signálu, při které začne účinkovat komprese. Interaguje s parametrem Release.

**Release** – Určuje, jak brzy kompresor přestane působit po té, co signál „spadne“ pod nastavený práh (Threshold).

**Attack** – Nastavuje, jak rychle začne kompresor účinkovat.

**Voice** – Krotí vysoké frekvence. Vlevo získáte jasnější zvuk, směrem doprava bude zvuk temnější.

## Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. 47 mA.