



TREMBLE

T-M-14
Tremolo

Manuel d'utilisation

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

RÉGLAGES

VOL - règle le volume de sortie.

DEPTH - règle l'intensité du trémolo.

SPEED - la vitesse du trémolo augmente dans le sens horaire, diminue dans le sens antihoraire.

JACKS

INPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

OUTPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

COMMUTATEUR

FOOTSWITCH - allume/éteint la pédale.

ALIMENTATION

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.

Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.