

Wie funktioniert das Pedal?

Volume - Regelt die Ausgangslautstärke.

Gain - Regelt die Intensität der Vorverstärkung in der Schaltung.

Tone - Ein typischer Klangregler. 12 Uhr Position ist neutral. Bei Linksdrehung wird der Klang dunkler, bei Rechtsdrehung heller.

Presence - Eine Präsenzregelung, mit der Sie die oberen Höhen fein abstimmen können. Bei Linksdrehung wird der Sound heller, bei Rechtsdrehung dunkler.

Clip - Ein Drei-Wege-Schalter für verschiedene Klangvariationen. In der unteren Stellung erhalten Sie weniger Gain und einen offeneren Sound, in der oberen Stellung mehr Gain und einen mehr komprimierten Sound und in der Mitte sind die Dioden für einen sehr offenen, unkomprimierten Sound konfiguriert.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 44 mA.