

### PŘEPÍNAČ REŽIMŮ

HALL: dlouhý dozvuk, jasněji znějící prostor  
 PLATE: krátký dozvuk, studiový vintage zvuk  
 ROOM: střední dozvuk „teplejší“ prostředí

### DECAY

Ovladač pro nastavení doby dozívání reverbu ve všech režimech. Směrem doprava nastavujeme delší dobu dozívání.

### WARMTH:

Otočením směrem doprava získáte „prohřátější“ efekt reverbu.

### SLAPBACK

Nastavuje dobu mezi původním zvukem a zazněním prvního odrazu. Pro tzv. „slapback“ efekt nastavte ovladač směrem doprava.

### MIX

Ovladač pro nastavení poměru mezi úrovní původního „čistého“ signálu a úrovní zefektovaného signálu ve všech režimech. Ve středové poloze „50/50“ reprezentuje rovný poměr mezi čistým a zefektovaným signálem a jedná se o standardní provozní polohu. Pro méně reverbu otočte ovladačem směrem doleva, pro více reverbu směrem doprava. POUZE REVERBU bez čistého signálu dosáhnete otočením zcela doprava.



<h1>AURORA</h1> <p>REVERB</p>
<b>TYP EFEKTU:</b> Reverb se 3 režimy
<b>Požadavky na napájení:</b> 9V DC adaptér, polarita mínus na středě, 65mA+
<b>Vstup/Výstup:</b> Mono nástrojový vstup (In), Mono nástrojový výstup (Out)