

RÉGLAGES

VOLUME - Règle le niveau de volume général de la pédale. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

RATE - Règle la vitesse de la modulation. Plus lent vers la gauche, plus rapide vers la droite.

DEPTH - Règle l'amplitude de modulation. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

SÉLECTEUR VIBE - En position haute, il retire le signal non-traité pour obtenir un effet de vibrato pur.

JACKS

INPUT - Jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale.

OUTPUT - Jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale.

POWER - Pour une alimentation 9 V C.C. à centre négatif, 9 mA. Ne dépassez pas 9 V CC. La garantie serait annulée.