



QUICK START

REMOTE 4

La Remote 4 permet d'accéder aux fonctionnalités et presets supplémentaires de vos pédales. Elle fonctionne avec toutes nos pédales équipées d'un jack CTRL.

Reportez-vous au manuel de votre pédale pour consulter les fonctionnalités supportées.

Pour connecter votre Remote 4 :

1. Branchez un câble TRS à votre Remote 4.
2. Maintenez le footswitch droit de la pédale enfoncé pendant que vous branchez le câble sur le jack CTRL.
3. Pressez l'un des footswitchs de la Remote 4 pour sélectionner un mode (voir manuel de la pédale).
4. Pressez le footswitch droit de la pédale et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour sauvegarder la configuration. La LED droit clignotera en vert.

La configuration sera sauvegardée lorsque l'alimentation est débranchée ou que la pédale est déconnectée.

Des bandes inscriptibles situées au-dessus de chaque switch peuvent être libellées et effacées en utilisant de l'alcool isopropyl.