

## Jak to działa?

**Level** - Kontroluje wyjściową głośność.

**Ratio** - Kontroluje ilość kompresji.

**Threshold** – Określa jak głośny musi być sygnał przed kompresją. współpracuje z kontrolą Release.

**Release** – Jak szybko kontrola zatrzymuje się po tym jak sygnał spadnie poniżej ustawionego Threshold.

**Attack** – Jak szybko kompresor zaczyna działać.

**Voice** – Ujarmia wysokie częstotliwości. W lewo jaśniej, w prawo ciemniej.

## Wymagania Zasilania

9V centralnie ujemny - Stosowanie jakiegokolwiek innego zasilacza uszkodzi jednostkę i naruszy gwarancję. Pobór prądu 47mA.