



SWEET TEA V2

JHS PEDALS

Wszystko jest możliwe – od średniego po wysoki gain. Brzmienia klasycznego tube screamera 808 i naszego Angry Charliego w jednej kompaktowej obudowie.

Kontrolery

LEWA STRONA - Angry Charlie

VOLUME - Regulacja poziomu głośności.

DRIVE – Regulacja ilości drive'a/podbicia, podobnie jak w mocno rozkręconych wzmacniaczach lampowych.

TONE – Reguluje jasność brzmienia. W prawo brzmienie jest ciemniejsze, a w lewo jaśniejsze.

PRESENCE – Podobnie jak potencjometr presence na wzmacniaczu, ten potencjometr pozwoli Ci dokładnie dostroić głośność wysokich tonów na każdym wzmacniaczu. Potencjometr przycina jasność – w lewo brzmienie jest jaśniejsze, a w prawo ciemniejsze.

PRAWA STRONA - JHS 808

VOLUME - Regulacja poziomu głośności.

DRIVE – Regulacja ilości drive'a/podbicia, podobnie jak w mocno rozkręconych wzmacniaczach lampowych.

TONE – Reguluje jasność brzmienia. W prawo brzmienie jest jaśniejsze, a w lewo ciemniejsze.

3-POZYCYJNY PRZEŁĄCZNIK GAIN - W pozycji dolnej brzmienie jest nasycone na poziomie domyślnym, w pozycji środkowej włącza się tryb boost, w pozycji górnej tryb crunch.

ZŁĄCZA

WEJŚCIE – Gniazdo ¼" z prawej strony urządzenia.

WYJŚCIE – Gniazdo ¼" z lewej strony urządzenia.

ZASILANIE – zasilacz 9V DC o polaryzacji centralnie ujemnej. Nie korzystaj z zasilacza o wyższym napięciu niż 9V DC, gdyż zaskutkuje to utratą gwarancji. Maksymalny pobór prądu - 100mA.