

Jak to funguje?

Mix – Nastavuje hlasitost opakování.

Delay 1 – Určuje dobu mezi jednotlivými opakováními u prvního delay modulu.

Regen 1 – Nastavuje počet opakování u prvního delay modulu. Při nastavení na maximum dosáhnete bláznivých oscilujících zvukových efektů.

Delay 2 – Určuje dobu mezi jednotlivými opakováními u druhého delay modulu.

Regen 2 – Nastavuje počet opakování u druhého delay modulu. Při nastavení na maximum dosáhnete bláznivých oscilujících zvukových efektů.

Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 32 mA.