

Comment ça marche ?

Volume - contrôle le volume de sortie.

Gain - contrôle la quantité de gain dans le circuit.

Tone - réglage de tonalité traditionnel. Neutre à 12 h. Assombrit le son vers la gauche, ajoute de la brillance vers la droite.

Presence (Edwards) - un réglage coupe-présence qui permet de régler les aigus. Vers la gauche, le son est plus brillant; plus sombre vers la droite.

Clean (1689) - définit la quantité de son clair

en sortie. Agit comme un réglage de coupe. Plus de son clair vers la gauche, moins vers la droite.

Clip - sélecteur deux positions sur la gauche et trois positions sur la droite pour des voicings différents.

Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 94 mA.