

OVLÁDÁNÍ

VOLUME - Ovládá celkovou hlasitost pedálu. Vlevo nižší hlasitost, vpravo vyšší.

FILTER - Nastavuje charakter celkového zvuku. Vlevo temnější, vpravo jasnější.

DISTORT - Nastavuje úroveň zkreslení. Vlevo nižší hlasitost, vpravo vyšší.

PŘEPÍNAČ GAIN - Přepíná mezi dvěma typy gainu. V poloze dole je zvuk více saturovaný a komprimovaný s mírně nižší hlasitostí. V poloze nahoře je zvuk otevřený, „crunchový“ s vyšší úrovní hlasitosti.

KONEKTORY

VSTUP - 6,3mm jackový konektor na pravé straně pedálu

VÝSTUP - 6,3mm jackový konektor na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ - Vyžaduje 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu.

Odběr proudu je 9 mA. Nepoužívejte více než 9V DC, jinak zneplatníte záruku.