

Wie funktioniert das Pedal?

Mix - Steuert die Lautstärke der Delay-Wiederholungen.

Delay 1 - Bestimmt den Zeitraum zwischen Wiederholungen im ersten Delay-Chip.

Regen 1 - Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen im ersten Delay-Chip. Wenn Sie diesen Regler auf das Maximum drehen und einen hohen Mix-Wert einstellen, erhalten Sie abgefahrene Oszillationssounds.

Delay 2 - Bestimmt den Zeitraum zwischen Wiederholungen im zweiten Delay-Chip.

Regen 2 - Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen im zweiten Delay-Chip. Wenn Sie diesen Regler auf das Maximum drehen und einen hohen Mix-Wert einstellen, erhalten Sie abgefahrene Oszillationssounds.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 32 mA.