

Jak to funguje?

Decay – Určuje délku dozívání dozvuku.

Tone – Klasické nastavení zvukového charakteru. Na dvanácté hodině je odezva neutrální. Směrem doleva je zvuk temnější, směrem doprava se projasňuje.

Level – Nastavuje poměr reverbu vůči čistému zvuku.

Regen – Přenáší vyšší frekvence zpět do obvodu a zvyšuje tak ambientní povahu efektu.

Voice – Mění množství dostupného reverbu. Pozice dole je vhodná pro pružinové reverbry, pozice nahoře je nejlepší pro více ambientní/prostorové zvuky.

Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 100 mA.