

Comment ça marche ?

Decay - contrôle la durée de la réverbération.

Tone - réglage de tonalité traditionnel. Neutre à 12 h. Sonorité plus sombre vers la gauche, et plus brillante vers la droite.

Level - détermine la proportion de réverbération dans votre signal clair.

Regen - ré-injecte les hautes fréquences dans le circuit pour un son plus ambiant.

Voice - modifie la quantité de réverbe disponible. La position basse est la plus adaptée aux sons de type ressort, alors que la position haute est idéale pour les sons ambiants.

Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 100 mA.