

Wie funktioniert das Pedal?

Volume - Regelt die Ausgangslautstärke.

Gain - Regelt die Intensität der Vorverstärkung in der Schaltung.

Tone - Ein typischer Klangregler. 12 Uhr Position ist neutral. Bei Linksdrehung wird der Klang dunkler, bei Rechtsdrehung heller.

Presence (Edwards) - Eine räsensregelung, mit der Sie die oberen Höhen fein abstimmen können. Bei Linksdrehung wird der Sound heller, bei Rechtsdrehung dunkler.

Clean (1689) - Stellen Sie hier ein, welcher

Anteil des Clean-Signals durchgelassen wird. Arbeitet als „Clean Cut“, so dass bei Linksdrehung mehr Clean-Anteil durchgelassen wird und bei Rechtsdrehung weniger.

Clip - Zwei-Wege-Schalter links und Drei-Wege-Schalter rechts für verschiedene Klangvariationen.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 94 mA.