

Jak to działa?

Volume - Kontroluje wyjściową głośność.

Gain - Kontroluje ilość gain w układzie.

Tone - Typowa kontrola brzmienia Tone. Środek płaskie ustawienie. W lewo przyciemnia brzmienie, w prawo rozjaśnia.

Presence - Podcięcie prezencji, pozwala na większą kontrolę nad górnym pasmem. W lewo jaśniej, w prawo ciemniej.

Clip – Trójpozycyjny przełącznik pozwala na różne brzmienia. W dół niższy gain z otwartym brzmieniem; w górę wyższy gain; bardziej skompresowane brzmienie, środek ożywia diody dla otwartego, nieskompresowanego dźwięku.

Wymagania Zasilania

9V centralnie ujemny - Stosowanie jakiegokolwiek innego zasilacza uszkodzi jednostkę i naruszy gwarancję. Pobór prądu 44mA.