



INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

REMOTE 4

Remote 4 to dostęp do poszerzonej funkcjonalności efektu i presetów. Urządzenie działa ze wszystkimi naszymi efektami, które posiadają gniazdo CTRL.

Zobacz na instrukcję obsługi Twojego efektu, aby zapoznać się z szczegółami funkcjonalności.

Podłączenie Remote 4:

1. Podłącz kabel TRS do Remote 4.
2. Naciśnij i przytrzymaj prawy przełącznik nożny w efekcie i jednocześnie podłącz kabel do gniazda CTRL
3. Naciśnij jeden z przełączników nożnych Remote 4, aby wybrać odpowiedni tryb działania (zobacz instrukcję obsługi Twojego efektu).
4. Naciśnij prawy przełącznik nożny Twojego efektu, przytrzymaj go przez 3 sekundy, tak aby zapisać konfigurację. Dioda LED mignie na zielono.

Konfiguracja pozostanie zapisana nawet kiedy od Remote 4 zostanie odłączone zasilanie, lub Remote 4 zostanie odłączony od urządzenia.

Okienka nad każdym przełącznikiem można podpisać za pomocą markera i zmyać alkoholem izopropylowym.