

Guide de démarrage rapide

RockBoard® QuickMount® de type M

Merci pour l'achat de montage **RockBoard® QuickMount®** de type M.

Le système **RockBoard® QuickMount®** a été conçu pour éliminer les rubans auto-agrippants qui collent, attirent la poussière et la saleté et compliquent le retrait de vos pédales. Il se loge parfaitement dans les fentes à la surface de nos pedalboards et permet de monter instantanément vos pédales d'effet wah de façon sécurisée.



Fixer les plaques de montage QuickMount®

Les plaques QuickMount® sont conçues pour être vissées à l'arrière de vos pédales en utilisant les vis originales de la pédale (ou les vis de remplacement fournies) et peuvent être retirées sans laisser de résidus. La plupart des plaques de montage pour pédale QuickMount® conviendront à plusieurs pédales de même taille. Ne vous inquiétez pas si les trous de vis de votre pédale sont différents de ceux de la plaque. Toutes les plaques de montage **RockBoard® QuickMount®** disposant d'une surface plate incluent une semelle adhésive en silicone réutilisable, qui adhère à n'importe quelle surface sans laisser de résidu.

Patin en caoutchouc :

Pour monter votre QuickMount® correctement sur la grille de votre **RockBoard®**, choisissez d'abord l'un des deux patins en caoutchouc de 3 ou 4 mm d'épaisseur inclus. Puis, retirez le film protecteur à la surface du patin en caoutchouc et fixez le patin à l'arrière de la plaque de base QuickMount®. Si vous souhaitez pouvoir faire glisser votre pédale sur la grille de votre **RockBoard®**, utilisez le patin en caoutchouc de 3 mm. Si vous préférez un montage ferme, utilisez le patin de 4 mm. Les deux solutions sécuriseront vos pédales d'effet, toutefois un léger glissement peut aider à configurer votre pedalboard **RockBoard®**.



Vis :

Retournez votre pédale, dévissez les vis à l'aide d'un tournevis adapté ou d'une clé et retirez les des trous.

Prenez ensuite la plaque de montage, placez-la par-dessus la plaque arrière de votre pédale, alignez les trous des vis et réinsérez les vis à l'intérieur de la pédale à travers la plaque QuickMount®. Enfin, resserrez les vis pour que la plaque QuickMount® soit fermement attachée.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour certaines pédales d'effet, il est recommandé d'ôter la cache de la pile. Essayer d'abord d'installer la plaque QuickMount® sans visser votre pédale pour éviter d'endommager la plaque de base.



Semelle en silicone adhésif

Si vous avez une pédale sans vis ou dont les vis ne conviennent pas à la plaque QuickMount®, vous pouvez utiliser la semelle en silicone incluse. Essayez simplement la partie inférieure de vos pédales d'effet avec un chiffon doux, propre et sec et retirez tous les résidus de colle provenant des rubans autoadhésifs installés précédemment. Lorsque la surface inférieure de votre pédale est propre et exempte de poussières, retirez le film protecteur de la semelle en silicone et placez-la sur la plaque inférieure.

REMARQUE IMPORTANTE : La semelle en silicone est réutilisable et n'endommagera pas les autocollants en surface ou autres étiquettes. Pour éviter d'endommager les autocollants en papier, découpez un morceau de film protecteur et couvrez l'autocollant avec celui-ci avant d'appliquer le patin en silicone.



Ne vous inquiétez pas si la semelle en silicone se salit. Retirez-la, redressez-la et nettoyez-la avec de l'eau chaude. Laissez-la sécher à l'air libre uniquement. N'utilisez pas de chiffon, car cela laisserait des fibres et de la saleté à la surface. Une fois sèche, vous pouvez la refixer sur la pédale et la plaque QuickMount®.



Montage et retrait sur les pedalboards Rockboard®

Pour monter la pédale chargée sur la plaque QuickMount® sur votre pedalboard **RockBoard®**, il suffit de la mettre en position sur votre pedalboard et de presser vers le bas. Les pinces de maintien viendront agripper la grille ajourée et verrouiller la pédale par le bas. Lorsque la pédale est montée correctement, vous entendrez un bruit de « clic » caractéristique. Assurez-vous que les trois points de verrouillage de chaque pince de maintien agrippent la grille de votre **RockBoard®** correctement.



Pour détacher la plaque QuickMount®, nous vous recommandons l'outil **RockBoard® QuickMount® QuickRelease Tool**. Placez simplement le QuickRelease Tool sur les pinces à l'arrière du pedalboard et pressez vers le bas. Ce petit outil utile appuiera sur simultanément sur les pinces des deux côtés pour que vous puissiez retirer les pédales de votre pedalboard facilement et rapidement.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALS SAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment