

Comment ça marche ?

Volume - contrôle le volume de sortie. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

Gain - contrôle la quantité de gain ou de distorsion

Tone - réglage de tonalité traditionnel. Neutre à 12 h. Assombrit le son vers la gauche, ajoute de la brillance vers la droite.

Sélecteurs - L'Exegete dispose de quatre structures de gain différentes basées sur le Bixonic Expandora.

Les deux sélecteurs vers le haut - Crunch, le plus faible réglage de gain.

1 vers le bas, 2 vers le haut - Overdrive

1 vers le haut, 2 vers le bas - Distortion

Les deux vers le bas - "mode Forbidden", un effet de fuzz-gate outrancier.

Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 51 mA.