



MORNING GLORY V4

JHS PEDALS

Transparante laag/medium gain overdrive die nooit in de weg zit. De overdrive die je altijd al wilde, maar nooit kon vinden.

Bediening

VOLUME - Regelt het uitgangsvolume.

DRIVE – Regelt de hoeveelheid drive of gain, net als een buizenversterker, opengedraaid tot hoge volumes. Je zult merken dat er helderheid wordt toegevoegd als je de drive opendraait.

TONE – Regelt de helderheid. Rechts is helder en links is donker.

GAIN-SCHAKELAAR – Schakelt de hogere gainmodus in, indien omhoog geschakeld. De LED zal rood branden om aan te geven dat je in deze high gain-modus zit

STROOM - Gebruikt 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie verloopt dan. 100mA max verbruik.

Jacks

RED REMOTE JACK – De bovenste jack aan de rechterkant is voor een JHS 'Red Remote'-schakelaar. Met deze schakelaar schakel je snel tussen de normale modus en die met hogere gain.

INGANG – Lagere jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG - Jack aan de linkerkant van het pedaal.

BRIGHT CUT-SCHAKELAAR – Schakelaar aan de rechterkant van het pedaal, dat de hoogste frequenties afknijpt, als je totaalgeluid te helder is.