

Quick Start Guide

für RockBoard® PedalSafe® mit QuickMount® Befestigungsplatte

Vielen Dank, dass Sie sich für einen **RockBoard® PedalSafe®** - Pedal Protector entschieden haben.

Das **RockBoard® PedalSafe®** System ist dafür gedacht, Ihre Pedale zu schützen, zu sichern und in makellosem Zustand zu erhalten. Die flexible Pedalhülle passt um die Gehäuse der meisten auf dem Markt erhältlichen Effektpedale. Durch die durchsichtige Hülle können Sie Ihre Einstellungen erkennen und diese gleichzeitig vor versehentlichem Verstellen schützen.



Sollten die Schrauben Ihres Pedals nicht lang genug sein, haben wir häufig verwendete Schraubentypen beigelegt, die eine ausreichende Länge für die QuickMount® Platten aufweisen.

WICHTIGER HINWEIS: Bei einigen Effektpedalen wird das Abnehmen der Batterieabdeckung empfohlen. Probieren Sie QuickMount® zunächst ohne Anschrauben an Ihrem Pedal aus um Schäden an der QuickMount® Grundplatte zu vermeiden.

Montage des PedalSafe® Pedal Protectors

Lochpositionen:

PedalSafe® wurde für die meisten auf dem Markt erhältlichen Effektpedale mit unterschiedlichen Buchsen- und Fußschalterkonfigurationen entwickelt, daher haben wir die am häufigsten vorkommenden Öffnungen gekennzeichnet. Diese müssen für den Zugang zu Buchsen und Fußschaltern ausgeschnitten werden. Positionieren Sie einfach den PedalSafe® auf Ihrem Effektpedal und überprüfen Sie, welche Löcher ausgeschnitten werden müssen. Verwenden Sie dann vorsichtig ein Teppichmesser oder ein anderes scharfes Messer um die Öffnungen für Ihr Effektpedal auszuschneiden.



Gehäusegrößen & Zwischenscheiben:

PedalSafe® steht in einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Formen und Größen zur Verfügung, um so vielen Pedalen wie möglich gerecht werden zu können. Einige Effektpedale haben leicht unterschiedliche Abmessungen. Daher ist es normal, dass bei einigen Pedalen zwischen dem Gehäuse und den Innenwänden der Hülle etwas Platz bleibt. Das tritt besonders bei Pedalen mit den PedalSafe® Typen B, C, D1 & 2 sowie L auf. Aus diesem Grund werden für diese Typen optionale Zwischenscheiben bereitgestellt. Wir empfehlen die Verwendung von Zwischenscheiben, wenn die Höhe Ihres Pedals geringer ist als die Höhe der PedalSafe® Hülle.



Installation der PedalSafe® Hülle:

Ziehen Sie die durchsichtige, flexible Hülle über das Pedal und die QuickMount® Grundplatte. Nachdem die Grundplatte und die Hülle montiert sind befestigen Sie die durchsichtige Abdeckung über den Reglerknöpfen um Ihre Einstellungen zu sichern.



WICHTIGER HINWEIS: Für das Anbringen von PedalSafe® Typ E auf BOSS Kompaktpedals müssen Sie die Batterieabdeckung / Fußschalterplatte durch Entfernen der Schraube lösen, bevor Sie die PedalSafe® Hülle über das Pedal ziehen können. Danach können Sie die Batterieabdeckung / Fußschalterplatte wieder befestigen.

Anbringen und Abnehmen bei RockBoard® Pedalboards

Zum Anbringen eines mit QuickMount® vorbereiteten Pedals auf Ihrem **RockBoard®** Pedalboard positionieren Sie dieses einfach an der richtigen Stelle und drücken es nach unten. Die Halteklammern haken im Lochraster ein und verriegeln Ihr Pedal. Wenn das Pedal richtig befestigt ist, hören Sie den typischen "Klick". Achten Sie darauf, dass alle drei Haken und alle Halteklammern korrekt am **RockBoard®** Raster eingerastet sind.



Für das Abnehmen von QuickMount® empfehlen wir die Verwendung des separat erhältlichen **RockBoard®** QuickMount® QuickRelease Werkzeugs. Positionieren Sie auf der Unterseite des Pedalboards einfach das QuickRelease Werkzeug über den Klammern und drücken Sie nach unten. Dieses nützliche Werkzeug drückt die Klammern auf beiden Seiten gleichzeitig zusammen, so dass Sie Ihr Pedal schnell und einfach vom Board abnehmen können.



WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment

Installation des PedalSafe® Protectors mit dem QuickMount® System

Befestigung der Effektpedale an der QuickMount® Grundplatte

Gummimatte:

Für eine sichere Befestigung Ihres QuickMount auf dem Raster Ihres **RockBoard®** wählen Sie zunächst eine der beiden mitgelieferten Gummimatten aus (3 mm oder 4 mm Stärke). Ziehen Sie dann den Schutzfilm von der Gummimatte ab und befestigen Sie diese auf der QuickMount® Grundplatte. Verwenden Sie die 3 mm Gummimatte, wenn Sie einen kleinen Bewegungsspielraum für das Pedal auf dem **RockBoard®** Raster haben wollen oder verwenden Sie die 4 mm Matte, wenn das Pedal fest sitzen soll. Beide Lösungen befestigen Ihr Effektpedal sicher auf dem **RockBoard®**, ein kleiner Bewegungsspielraum kann Ihnen jedoch bei der Gestaltung Ihres Pedalboards von Nutzen sein.



Schrauben:

Das QuickMount® System kann mit den Schrauben der Bodenplatte des Pedals an diesem befestigt werden. Drehen Sie einfach Ihr Pedal um und entfernen Sie die Schrauben von der Bodenplatte des Pedalgehäuses. Nehmen Sie als nächstes die QuickMount® Platte, positionieren Sie diese über der Bodenplatte Ihres Pedals und führen Sie die Schrauben durch die Bohrungen am QuickMount® in die Schraublöcher des Pedals ein. Ziehen Sie die Schrauben so an, dass die QuickMount® Platte sicher befestigt ist.

