

Všechny pedalboardy **RockBoard®** jsou vybaveny dostatečným množstvím pásky se suchým zipem k tomu, abyste s její pomocí mohli pokrýt celý povrch pedalboardu i odpovídající množství pedálů.

Připevnění efektového pedálu pomocí pásky se suchým zipem:



Krok 1

Ujistěte se, že je povrch vašeho pedalboardu **RockBoard®** čistý a suchý. Pokud je nutné pedalboard očistit, použijte k tomu vhodný alkoholový čistič nebo suchou a čistou tkaninu.



Krok 2

Vezměte 2,5cm širokou pásku se suchým zipem (vrstva s očky) a nastříhejte proužky v délce vašeho pedalboardu **RockBoard®**.



Krok 3

Sloupněte z pásky 2,5 až 5 cm ochranné vrstvy a připevněte pásku k jednomu z horizontálních rámů, které jsou umístěny mezi otvory v povrchu pedalboardu. V okamžiku, kdy máte pásku správně umístěnu, sloupněte zbytek ochranné fólie a připevněte pásku k povrchu pedalboardu. Opakujte tento krok u všech zbyvajících vodorovných lišt.



Krok 4

Vezměte 5 cm širokou pásku se suchým zipem (vrstva s háčky) a nastříhejte proužky odpovídající velikosti každého z vašich efektového pedálu.



Krok 5

Skládání efektového pedálu do ochranného obalu a připevnění pásky na spodní stranu vašich efektového pedálu.

Poznámka: Doporučujeme nezakrývat sériová čísla a další informace či štítky na spodní straně vašich pedálů. Odstraněním pásky se suchým zipem může později dojít k jejich poškození.



Krok 6

Jakmile máte na všech vašich pedalech pásku se suchým zipem, můžete je připevnit na požadované místo na vašem pedalboardu, připojit k nim zdroj napájení a propojovací kabely.



Krok 7

Přebytečně dlouhé kabely můžete pod povrchem pedalboardu svázat pomocí přibalených kabelových spojek a skrz otvory je připevnit ke spodní straně mřížky.

Připevnění efektového pedálu pomocí systému RockBoard® QuickMount:

Alternativou ke klasické páse se suchým zipem je montážní systém **RockBoard® QuickMount®**. Tyto montážní destičky představují profesionálně zkonstruované řešení pro připevnění efektového pedálu k pedalboardu. Montážní díly systému QuickMount® jsou připojeny velmi pevně, aby vydřely použití při té nejvyšší zátěži. V případě změn v efektové sestavě mohou být odmontovány jen během několika sekund. Pro účely připevnění montážních destiček k pedálům není zapotřebí provádět žádné trvalé úpravy a vše je možné kdykoliv vrátit do původního stavu. Systémy QuickMount® jsou k dispozici ve velikostech většiny oblíbených pedálů, včetně wah pedálů a speciálních efektů. Jejich nabídka se stále rozrůstá tak, aby vyhovovala co největšímu počtu výrobců efektového pedálu.

Kompletní seznam dostupných produktů řady QuickMount®, detailní instrukce (krok za krokem) pro jejich montáž a další informace naleznete na stránkách: www.rockboard.de



Připevnění a výměna gumových nožek:

Gumové nožky na pedalboardech **RockBoard®** jsou připevněny pomocí šroubů typu M3 za použití šestihranového klíče a kontramatic. Pokud je jedna z nožek poškozena (nebo ztracena), jednoduše ji odšroubujte. K tomuto účelu je vás pedalboard **RockBoard®** vybaven dvěma náhradními gumovými nožkami, 3mm šestihranovým klíčem, dvěma šrouby typu M3 x 12 mm a dvěma kontramaticemi.