

Alle RockBoard® pedaalboards bevatten voldoende klittenband om de bovenkant van het pedaalboard en het bijbehorende aantal pedalen volledig te bedekken.

Effectpedalen monteren met klittenband:



Stap 1

Zorg ervoor dat het oppervlak van uw RockBoard® pedaalboard schoon en droog is. Als u uw pedaalboard moet schoonmaken, gebruik dan een geschikte schoonmaakalcohol of een droge, schone doek.



Stap 2

Neem de 1" (2,5 cm) brede klittenband en knip stroken af op de lengte van uw RockBoard® pedaal.



Stap 3

Verwijder 2,5 tot 5,0 cm van de witte beschermende achterkant en bevestig de klittenbandband aan een van de horizontale staven die tussen de sleuven op het bordoppervlak zijn geplaatst. Als de klittenband correct is geïnstalleerd, verwijder dan de rest van de beschermfolie en plak deze op het bordoppervlak. Herhaal deze stap voor elk van de resterende horizontale balken.



Stap 4

Neem de 2" (5,0 cm) brede klittenband en knip deze af op de respectievelijke maat die nodig is voor elk van uw effectpedalen.



Stap 5

Trek de witte beschermende achterkant eraf en plak de klittenband aan de achterkant van uw effectpedalen.

Opmerking: We raden aan om geen serienummers en andere stickers op de achterkant van uw pedalen af te dekken. Het verwijderen van de klittenband later kan deze beschadigen.



Stap 6

Wanneer al uw pedalen zijn voorzien van klittenband, kunt u ze in de gewenste indeling op uw pedaalbord bevestigen en ze aansluiten op stroom- en patchkabels.



Stap 7

U kunt overtollige kabel lengtes bundelen met de meegeleverde kabelbinders onder het bordoppervlak en deze via het sleufooster aan de onderkant van het bordoppervlak bevestigen.

Effectpedalen monteren met het RockBoard® QuickMount-systeem:

Als alternatief voor klassieke klittenband bieden RockBoard® QuickMount® montageplaten een goed ontworpen, professionele oplossing voor het monteren van effectpedalen op het board. QuickMount®-elementen zitten stevig vast om zelfs het zwaarste gebruik te weerstaan en kunnen binnen enkele seconden worden verwijderd wanneer het tijd is om uw opstelling te veranderen. Voor het bevestigen van de platen aan pedalen zijn geen permanente aanpassingen nodig, zodat de originele staat op elk moment gemakkelijk kan worden hersteld. QuickMount®-systemen zijn beschikbaar voor de meest populaire pedaalgroottes, inclusief wahs en speciale pedalen. De variëteit wordt voortdurend bijgewerkt om te passen bij de modellen van de meest uiteenlopende pedaalbouwers.

Voor een compleet overzicht van alle beschikbare QuickMount®-producten, gedetailleerde stapsgewijze montage-instructies en meer informatie verwijzen wij u naar www.rockboard.de



Bevestig en vervang de rubberen voetjes:

De rubberen voetjes op alle RockBoard®-pedaalborden zijn gemonteerd met M3-schroeven met behulp van een inbussleutel van 3 mm en contraemoeren. Mocht een van de voeten beschadigd raken of verloren gaan, vervang deze dan gewoon door de voet los te schroeven. Voor dit doel wordt uw RockBoard®-pedaal geleverd met twee vervangende rubberen voetjes, een 3 mm inbussleutel, twee M3 x 12 mm schroeven en twee contraemoeren.