

Wszystkie pedalboardy **RockBoard®** zawierają wystarczającą ilość taśmy z rzepem dla przymocowania efektów na całej powierzchni pedalboardu.

## Mocowanie efektów za pomocą taśmy z rzepem Hook & Loop:



### Krok 1

Upewnij się, że powierzchnia Twojego pedalboardu **RockBoard®** jest wolna od zabrudzeń i sucha. Jeśli musisz wyczyścić pedalboard, użyj odpowiedniej ilości alkoholu, lub suchej i czystej ściery.



### Krok 5

Zredź białe zabezpieczenie z taśmy hook i przyklej na tyle efektów.

*Zauważ: Zalecamy aby nie zakrywać taśmą numerów seryjnych ani naklejek na efektach, które mogą przedstawiać ważne informacje. Przy próbie zdjęcia taśmy, mogą one ulec zniszczeniu.*



### Krok 2

Weź kawałek 2,5 cm taśmy loop (z pętelką) i potnij na kawałki odpowiadające długości Twojego pedalboardu **RockBoard®**.



### Krok 6

Kiedy każdy z Twoich efektów posiada już przyklejona taśmę hook, możesz teraz przystąpić do mocowania ich na pedalboardzie oraz podłączenia do nich zasilania i kabli sygnałowych.



### Krok 3

Najpierw zredź kawałek białego paska zabezpieczającego tył taśmy loop (około 2,5 – 5,0 cm) i umieść taśmę na horyzontalnie ułożonych żebrach pedalboardu, pomiędzy otworami. Dobierz odpowiednie ustawienie taśmy, a następnie zredź resztę zabezpieczenia z taśmy i przyklej ją na powierzchni pedalboardu. Powtórz ten process dla każdego z horyzontalnie ułożonych żeber pedalboardu.



### Krok 7

Nadmierne ilości kabla można związać za pomocą złączki cable tie (w zestawie), a także poprowadzić okablowanie pod powierzchnią pedalboardu, przytwierdzając kable pod wierzchnią płytą, w otworach pedalboardu.



### Krok 4

Weź kawałek 5,0 cm taśmy hook (z haczykami) i potnij ją na odpowiednie długości, tak aby pasowały wymiarem do tylnej płytki każdego z Twoich efektów.

## Mocowanie efektów na pedalboardach RockBoard® z systemem QuickMount:

Alternatywą do klasycznego mocowania efektów za pomocą taśmy z rzepem hook & loop jest system **RockBoard® QuickMount®**, jest to profesjonalne rozwiązanie oparte na płytkach mocujących efekty, umożliwiające łatwe przytwierdzenie efektów do płyty wierzchniej pedalboardu. Płytki QuickMount® pozwalają na mocne i szybkie mocowanie, wytrzymują najcięższe użytkowanie, a także umożliwiają szybki demontaż efektów i zmianę konfiguracji. Mocowanie płytki do pedalboardu odbywa się bez permanentnych modyfikacji, tak aby stan przed mocowaniem można było osiągnąć w parę sekund. System QuickMount® dostępny jest dla popularnych rozmiarów efektów, pedalów wah, a także bardziej niecodziennych efektów. Oferta dostępnych wariantów jest cały czas aktualizowana, tak aby sprostać wymogom pojawiających się na rynku efektów od różnych producentów.

Aby zapoznać się z kompletną listą dostępnych wariantów płytek QuickMount®, poznać szczegółową instrukcję montażu, czy uzyskać jeszcze więcej informacji, zapraszamy na [www.rockboard.de](http://www.rockboard.de)



## Mocowanie i wymiana gumowych nóżek:

Gumowe nóżki na pedalboardach **RockBoard®** mocowane są za pomocą śrub M3, 3 mm śrubokrętu krzyżakowego oraz nakrętek. W przypadku zgubienia lub zniszczenia jednej z gumowych nóżek, można łatwo je wymienić odkręcając je i stosując zamiennik. W tym celu, każdy pedalboard **RockBoard®** posiada dwie alternatywne gumowe nóżki, 3 mm kluczyk, dwie śruby M3 x 12 mm oraz dedykowane nakrętki.