

Skrócona instrukcja obsługi

RockBoard® PedalSafe® z płytką montażową QuickMount®

Dziękujemy za zakup ochraniacza efektów RockBoard® PedalSafe®.

System RockBoard® PedalSafe® został zaprojektowany w taki sposób, aby twoje efekty były bezpieczne i zachowane w nienaruszonym stanie. Elastyczna obudowa pasuje do większości kostek na rynku. Krystalicznie czysta osłona pozwala zobaczyć ustawienia, chroniąc je przed przypadkowymi zmianami.



Jeśli śruby efektu nie są wystarczająco długie, dołączyliśmy popularne typy śrub, które mają wystarczającą długość dla płytek QuickMount®.

UWAGA: W przypadku niektórych efektów zalecane jest zdjęcie pokrywy baterii. Przymierz płytkę QuickMount® bez przykręcania do efektu, aby uniknąć uszkodzenia podstawy QuickMount®.

Montaż ochraniaczy efektów PedalSafe®

Wzory otworów:

System PedalSafe® jest przeznaczony do większości efektów dostępnych na rynku, z różnymi gniazdami jack i konfiguracjami footswitchy. Dlatego też zaznaczyliśmy najczęstsze otwory, które należy wyciąć, aby uzyskać dostęp do gniazd i footswitchy. Wystarczy umieścić PedalSafe® na efekcie i sprawdzić, które otwory należy odciąć. Następnie ostrożnie użyj ostrza lub ostrego noża, aby uzyskać pożądany dostęp do efektów.



UWAGA: Aby zamontować PedalSafe® typu E na kostkach firmy BOSS, należy zdjąć pokrywę baterii/płytkę footswitcha wykręcając śruby, zanim będzie można naciągnąć obudowę PedalSafe® na efekt. Następnie ponownie załóż pokrywę baterii/płytkę footswitcha.

Montaż ochraniaczy efektów PedalSafe® z systemem QuickMount®

Mocowanie efektu do podstawy QuickMount®

Gumowa mata:

Aby zamocować QuickMount® w otworach pedalboardu RockBoard®, najpierw wybierz załączoną 3 mm lub 4 mm matę. Zdejmij folię zabezpieczającą z maty i przyklej ją na tyle podstawy QuickMount®. Jeśli preferujesz aby Twój efekt mógł przemieszczać się w otworze pedalboardu RockBoard®, użyj 3 mm maty, jeśli chcesz aby efekt siedział ciasno w otworze, użyj 4 mm maty. Oba rozwiązania pozwolą na bezpieczny montaż efektu w pedalbordzie, jednakże możliwość przesuwania efektu pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie ustawienia efektu na pedalboardzie RockBoard®.



Rozmiary obudowy i podstawy:

Ochraniacze PedalSafe® są dostępne w szerokiej gamie różnych kształtów i rozmiarów, aby pasować do jak największej ilości efektów. Niektóre efekty mają niestandardowe wymiary, dlatego normalne jest, że tego typu efekty będą miały trochę miejsca między efektem a wewnętrznymi ściankami obudowy. Jest to szczególnie powszechne w przypadku efektów PedalSafe® typu B, C, D1, D2 & L, dlatego właśnie dostarczane są dodatkowe płytki dystansowe. Ochraniacze do tych typów dostarczane są z opcjonalnymi podkładkami dystansowymi. Zalecamy stosowanie podkładki dystansowej, jeśli wysokość twojego efektu jest niższa niż wysokość osłony PedalSafe®.

Montaż i wyjmowanie z pedalboardów RockBoard®

Aby zamontować efekt za pomocą systemu QuickMount® w swoim RockBoardzie, po prostu umieść go na dogodnym miejscu i naciśnij. Zaczepki przytrzymujące zaczepią się w siatce szczelin Rockboard® i zablokują efekt. Po zamontowaniu efektu usłyszysz charakterystyczny dźwięk „kliknięcia”. Upewnij się, że wszystkie trzy zatrzaski i każdy zacisk przytrzymujący prawidłowo chwytają siatkę Rockboard®.



Aby wyjąć efekt w systemie QuickMount®, zalecamy narzędzie RockBoard® QuickMount® QuickRelease. Po prostu umieść narzędzie QuickRelease na spodzie pedalboardu nad zaciskami i naciśnij. To pomocne małe narzędzie jednocześnie popycha zaciski po obu stronach, dzięki czemu można szybko i łatwo wyjąć efekt z pedalboardu.



Śruby:

System QuickMount® można przymocować do efektu za pomocą śrub z podstawy kostki. Wystarczy obrócić efekt i wykręcić dolne śruby z obudowy. Następnie weź płytkę QuickMount®, umieść ją nad dolną podstawą efektu i ponownie włóż śruby w otwory podstawy efektu przez otwory na śruby QuickMount®. Dokręć śruby, aby płytka QuickMount® była mocno przymocowana.



Montaż osłony PedalSafe®:

Naciągnij przezroczystą i elastyczną osłonę na efekt i podstawę QuickMount®. Po zamontowaniu dolnej płytki i osłony, umieść przezroczystą pokrywę na pokrętkach, aby zabezpieczyć ustawienia.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.