

Sadowsky®

MetroExpress Pickups

BEDIENUNGSANLEITUNG

TONABNEHMER

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Tonabnehmer von Sadowsky® entschieden haben. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit der Verkabelung haben oder sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, empfehlen wir dringend, die Pickup-Installation von einem Fachmann ausführen zu lassen.

Installation / Montage

1. Überprüfen Sie, ob die Elektronik und Parts mit Ihren neuen Tonabnehmern kompatibel sind. Bei einem Wechsel von aktiven zu passiven Tonabnehmern müssen einzelne Bauteile ausgetauscht werden.
2. Entfernen Sie die Saiten von Ihrem Instrument, öffnen Sie das Elektronikfach.
3. Entfernen Sie die alten Tonabnehmer vorsichtig. Machen Sie sich bei Bedarf Notizen über die Lötstellen. Wenn Sie die alten Tonabnehmer vorsichtig und sauber entfernen, lassen sich die neuen Tonabnehmer einfacher installieren.
4. Verwenden Sie einen Lötkolben mit dünner Spitze und verlöten Sie die Anschlüsse der Tonabnehmer an den nötigen Stellen. Montieren Sie die Tonabnehmer.
5. Kontrollieren Sie die Lötstellen, isolieren Sie offene Kabel, vermeiden Sie Kurzschlüsse.
6. Schließen Sie das Elektronikfach und ziehen neue Saiten auf.

Allgemeine Informationen

Da unterschiedliche Hersteller verschiedene String-Spacings nutzen empfehlen wir vorher zu überprüfen, ob Sadowsky® Tonabnehmer das passende Spacing für Ihr Instrument bieten. Aufgrund unterschiedlicher Fräsungen am Instrument können Änderungen am Korpus notwendig sein um den Tonabnehmer zu tauschen. Wir empfehlen Änderungen am Korpus ausschließlich von einem Fachmann ausführen zu lassen. Um Ihre Tonabnehmer optimal zu pflegen und Rost zu vermeiden, reinigen Sie die Tonabnehmer nicht mit Wasser.

P-Style Tonabnehmer

Weiß: Hot (+)

blank (Schwarz): Masse (-)

J-Style Tonabnehmer (Hals)

Gelb: Hot (+)

Schwarz: Masse (-)

J-Style Tonabnehmer (Steg)

Weiß: Hot (+)

Schwarz: Masse (-)

J-Style Tonabnehmer mit Rauschunterdrückung (Neck)

Schwarz: Hot (+)

Rot (+) & weiß (-):

Ab Werk verlötet und isoliert. (keine Verbindung zu Potentiometer oder Abschirmung)

Grün & blank: Masse (-)

J-Style Tonabnehmer mit Rauschunterdrückung (Steg)

Grün: Hot (+)

Rot (+) & weiß (-):

Ab Werk verlötet und isoliert. (keine Verbindung zu Potentiometer oder Abschirmung)

Schwarz & blank: Masse (-)

MM-Style Tonabnehmer

Schwarz: Hot (+)

Rot (+) & weiß (-):

Ab Werk verlötet und isoliert. (keine Verbindung zu Potentiometer oder Abschirmung)

Grün & blank: Masse (-)

Soapbar Tonabnehmer

Weiß: Hot (+)

Rot & blank: Masse (-)

Anschlusskabel



*Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor,
die techn. Daten ohne Vorankündigung zu ändern.*

Warwick GmbH & Co Music Equipment KG
Gewerbepark 46 • D-08258 Markneukirchen

www.sadowskybass.de | info@sadowskybass.de | www.w-distribution.de