

## Instructies voor RockBoard® PATCHWORKS® Soldeerloos patchkabelsysteem Nederlands

Dank u voor het kiezen voor het **RockBoard® PatchWorks®** soldeerloze patchkabelsysteem!

Het **RockBoard® PatchWorks® Solderless Patch Cable System** is een innovatief systeem waarmee u snel en eenvoudig hoogwaardige patchkabels van verschillende lengtes kunt maken zonder dat u hoeft te solderen. Dit inventieve ontwerp, ontwikkeld in Duitsland, maakt gebruik van een tweedelige verstelbare connector en bespaart kostbare ruimte op het pedalboard door een rechte of haakse verbinding mogelijk te maken.

Het gebruik van hoogwaardige audiokabels en compacte, vergulde 1/4" -stekkers garandeert een kort, schoon signaalpad en een onberispelijke signaalkwaliteit.

### Vorbereitung en montage

#### Stap 1

Meet de gewenste kabellengte en tel voor beide connectoren ongeveer 6cm bij elkaar op. Voor een patchkabel van 15cm lang heeft u ongeveer 20cm kabel nodig.



#### Stap 3

Zorg ervoor dat het snijvlak vlak en recht is voor een veilige verbinding tussen de signaalgeleider, de gevlochten afscherming en de juiste contacten in de connector om signaalverlies te voorkomen.



#### Stap 5

Schuif het achterste deel van de PatchWorks® Solderless 2-Piece Plug ongeveer 5 cm over de kabel.



#### Stap 2

Knip de kabel op de gewenste lengte met behulp van de meegeleverde PatchWorks®-kabelknipper.



#### Stap 4

Verwijder de schroeven van twee PatchWorks®-soldeerloze pluggen met behulp van de meegeleverde PatchWorks® TX8-sleutel. Leg de schroeven voorzichtig op een veilige plaats.



Het **RockBoard® PatchWorks®** soldeerloze patchkabelsysteem biedt u de veelzijdigheid van een rechte of haakse patchkabelplug. Met een verstelbaar behuizingsstelsel kun je elke keer de perfecte signaalroute maken, ongeacht de plaatsing van de jack op je effectpedalen.

### Een rechte PatchWorks® soldeerloze plug monteren:

#### Stap 1

Steek de kabel in het voorste gedeelte van de tweedelige plug. Draai vervolgens het voorste deel van de plug 180 graden om zijn as terwijl u licht aandrukt om een goede verbinding tussen plug en kabel te garanderen. De plug moet nu aan de audiokabel blijven zitten.



#### Stap 2

Lijn het kleine achterste deel van de tweedelige plug uit met het voorste deel van de plug. Schuif de twee componenten in elkaar en plaats de schroefgaten over elkaar.



#### Stap 3

Schroef de twee delen aan elkaar met behulp van de meegeleverde PatchWorks® TX8-sleutel. Voor een goede grip en een optimale verbinding moet de schroef gelijk liggen met de connectorbehuizing.



Herhaal stap 6 tot en met 8 om het andere uiteinde van uw PatchWorks® soldeerloze patchkabel te voltooien. Gebruik een kabeltester om de geleidbaarheid van uw patchkabels te controleren voordat u ze in uw signaalketen gebruikt. Mocht er sprake zijn van een korte of slechte geleidbaarheid, demonteer dan de patchkabel en controleer het oppervlak aan beide zijden. Mocht de verbinding in het gedrang komen, herhaal dan de montage Stappen van 1 tot 5. Veel plezier met uw nieuwe **RockBoard® PatchWorks®** soldeerloze patchkabelsysteem!

### Assembleren van een haakse PatchWorks® soldeerloze plug:

#### Stap 1

Steek de kabel in het voorste gedeelte van de tweedelige plug. Draai vervolgens het voorste deel van de plug 180 graden om zijn as terwijl u licht aandrukt om een goede verbinding tussen plug en kabel te garanderen. De stekker moet nu aan de audiokabel blijven zitten.



#### Stap 2

Buig de kabel 90 graden op het punt waar deze uit de fronteenheid van de tweedelige plug steekt. Lijn het kleine achterste deel uit en plaats het in de gedraaide voorste gedeelte van de plug. Plaats beide schroefgaten over elkaar.



#### Stap 3

Schroef de twee delen aan elkaar met behulp van de meegeleverde PatchWorks® TX8-sleutel. Voor een goede grip en een optimale verbinding moet de schroef gelijk liggen met de connectorbehuizing.



Opmerking: de fabrikant behoudt zich het recht voor om specificaties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.