

Sadowsky®

MetroExpress Pickups

MANUÁL

SNÍMAČE

ČEŠTINA

Děkujeme vám za zakoupení snímače značky Sadowsky®! Pokud nemáte žádné zkušenosti se zapojením a pájením, nebo pokud si nejste jistí tím, jak instalaci provést, velmi doporučujeme, abyste instalaci snímače svěřili odborníkům.

Instalace / Montáž

1. Ověřte si, že použitá elektronika a součástky jsou kompatibilní s vašimi novými snímači. Pokud přecházíte z aktivních snímačů na pasivní, je třeba vyměnit některé konkrétní součástky.
2. Odstraňte z nástroje struny a otevřete šachtu s elektronikou.
3. Opatrně odstraňte staré snímače. Pokud je to nutné, poznamenejte si zapojení pájených spojů. Pokud staré snímače odpojíte opatrně a čistě, instalace nových snímačů bude jednodušší.
4. Použijte pájku s tenkým hrotem a přilepte vodiče snímače na místo. Přepevněte snímače.
5. Zkontrolujte pájené spoje, izolujte otevřené kabely, vyhněte se zkratům.
6. Uzavírejte šachtu s elektronikou a znovu nasadte struny na nástroj.

Obecné informace

S ohledem na to, že různí výrobci používají různé rozteče strun, doporučujeme si před montáží snímačů Sadowsky® znovu zkontrolovat, zda pracují s roztečí, která odpovídá vašemu nástroji. Vzhledem k různému způsobu vedení signálu u nástrojů se může rovněž stát, že při výměně snímačů bude nutné provést úpravy těla. Doporučujeme, aby tyto změny provedl školený profesionál. Pro optimální péči o snímače a prevenci koroze doporučujeme nečistit snímače vodou.

Snímače typu P-Style

Bílý: Aktivní signál (+)
odizolovaný (Černý): Zem (-)

Snímače typu J-Style (krk)

Žlutý: Aktivní signál (+)
Černý: Zem (-)

Snímače typu J-Style (kobyłka)

Bílý: Aktivní signál (+)
Černý: Zem (-)

Snímače typu J-Style Noise Canceling (krk)

Černý: Aktivní signál (+)

Červený (+) a Bílý (-):

Pájené dohromady a izolované z výroby.
(Žádné připojení k potenciometru nebo stínění)

Zelený a holý vodič: Zem (-)

Snímače typu J-Style Noise Canceling (kobyłka)

Zelený: Aktivní signál (+)

Červený (+) a Bílý (-):

Pájené dohromady a izolované z výroby.
(Žádné připojení k potenciometru nebo stínění)

Černý a holý vodič: Zem (-)

Snímače typu MM-Style

Černý: Aktivní signál (+)

Červený (+) a Bílý (-):

Pájené dohromady a izolované z výroby.
(Žádné připojení k potenciometru nebo stínění)

Zelený a holý vodič: Zem (-)

Snímače typu Soapbar

Bílý: Aktivní signál (+)

Červený a holý vodič: Zem (-)

Propojovací kabely



*Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo
změnit specifikace bez předchozího upozornění.*

Warwick GmbH & Co Music Equipment KG
Gewerbepark 46 • D-08258 Markneukirchen

www.sadowskybass.de | info@sadowskybass.de | www.w-distribution.de