

### **Jak to funguje?**

Signál z konektoru Send efektové smyčky vašeho zesilovače připojte k pravému vstupu pedálu. Kabel z výstupu pedálu připojte do konektoru Return efektové smyčky. K nastavení hlasitosti použijte ovladače Volume.

### **Požadavky na napájení**

Žádné – Tento pedál je pasivní a nevyžaduje napájení. Poznámka: Není určen k napájení ze zesilovače.