



KAFFIR
LIME

T-M-06
Overdrive

Gebruikershandleiding

Alle producten van TONE CITY druisen van enthousiasme en focus. We stoppen nooit op het pad van ontwikkeling.

BEDIENING

- VOL** - Regelt het uitgangsvolume.
GAIN - Regelt de hoeveelheid gain.
LOW - Regelt de intensiteit van de lage frequenties.
Met de klok mee is meer bas.
HIGH - Regelt de intensiteit van de hoge frequenties.
Met de klok mee geeft meer helderheid.

SCHAKELAAR

VOETSCHAKELAAR - zet het pedaal aan/uit.

JACKS

- INGANG** - 1/4" jack aan de ingangskant
UITGANG - 1/4" jack aan de uitgangskant

STROOM

Dit pedaal dient gebruikt te worden met 9V DC met negatieve binnenzijde. Als je schade veroorzaakt door gebruik van een stroomvoorziening met andere specificaties, dan vervalt je garantie.