

RÉGLAGES

VOLUME - Règle le niveau de volume général de la pédale. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

FILTER - Règle la brillance générale du signal Plus mat vers la gauche, plus brillant vers la droite.

DISTORT - Agit sur le taux de distorsion. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

SÉLECTEUR GAIN - Propose deux types de gains différents. Position basse : plus de saturation et de compression avec un volume plus faible. Position haute : son ouvert et crunchy avec un volume plus élevé.

JACKS

INPUT - Jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale.

OUTPUT - Jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale.

POWER - Pour une alimentation 9 V C.C. à centre négatif, 9 mA. Ne dépassez pas 9 V CC. La garantie serait annulée.