

ROCKSTAND®

by WARWICK

A-Frame Guitar Stand

Hinweise zur Sicherheit und zum Gebrauch

Eigenschaften & Vorteile der Gitarrenständer der Serie RockStand® A-Frame Stand:

- Niedriger Gitarrenständer, je nach Typ für E-Gitarren & Akustikgitarren
- Einfach zu öffnen und auch wieder zusammenzuklappen
- Schonende Gitarrenaufgabe – durch gepolsterte Auflagen
- Breite einstellbar – sodass alle Arten von Gitarren bestmöglich aufliegen können (optional).
- Leicht & Kompakt
- Kippstabil durch niedrige Auflagefläche

Technische Daten

Hersteller Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG,
Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen, Germany

Modell	RS 20800 / RS 20801 / RS 20802	RS 20810 / RS 20811 / RS 20812
Gewicht (kg / lbs)	0,98 kg / 2.16 lbs 1,01 kg / 2.23 lbs 1,02 kg / 2.25 lbs	1,2 kg / 2.65 lbs 1,22 kg / 2.7 lbs 1,25 kg / 2.8 lbs
Traglast (kg / lbs)	10 kg / 22 lbs	
Standhöhe (auseinandergeklappt)	385 mm / 12.6 ft	395 mm / 13 ft


Modellübersicht

RS 20800



E-Gitarre, E-Bass
(Gitarren mit flachem Korpus)

RS 20801



Akustik- und Westerngitarren
(Gitarren mit tiefem Korpus)

RS 20802



Universell für E-Gitarren und
Akustikgitarren (Gitarren mit
flachem & tiefem Korpus)

RS 20810



E-Gitarre, E-Bass
(Gitarren mit flachem Korpus)

RS 20811



Akustik- und Westerngitarren
(Gitarren mit tiefem Korpus)

RS 20812



Universell für E-Gitarren und
Akustikgitarren (Gitarren mit
flachem & tiefem Korpus)

ROCKSTAND®

by WARWICK

Vorhergesehener Gebrauch


Der Gitarrenständer ist nur als Halterung für eine Gitarre oder ähnliches Musikinstrument, so wie in dieser Anleitung und speziell im Kapitel „Typenübersicht“ beschrieben, zu verwenden. Alle anderen in dieser Anleitung nicht beschriebenen Anwendungen werden hiermit ausgeschlossen. **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** übernimmt keine Haftung für Schäden, welche aus falschem Gebrauch oder Missbrauch resultieren.

Sicherheitshinweise

- Kinder fernhalten bzw. beobachten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gitarrenständer spielen. Der Gitarrenständer ist kein Spielzeug.
- Den Gitarrenständer nicht als Leiter, Unterstellbock o.ä. missbrauchen!
- Den Gitarrenständer nur auf gerader und ebener Fläche aufstellen. **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden welche durch falschen Aufbau und falsche Anwendung verursacht wurden.
- **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** hat den Ständer mit verschiedenen Gitarren und Finishes ohne Probleme getestet. Trotzdem raten wir zur Vorsicht bei Vintage Instrumenten und Nitrocellulose Oberfläche. Schweiß, Umwelteinflüsse, Nitrocellulose und das Alter können chemische Reaktionen hervorrufen, die nicht vorhersehbar sind oder getestet werden können. **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** übernimmt keine Garantie bei Oberflächen Beschädigungen.
- Der Ständer kann zu Hause oder auf der Bühne eingesetzt werden, wobei ein angemessener Sicherheitsabstand zum Publikum einzuhalten ist.

Aufbau der A-Frame & Abstellen der Gitarre

- Bei den Gitarrenständern der Serie RS 2080X müssen beide Standfüße des Ständers bis zum Anschlag ausklappen werden.
- Die Gitarrenständer der Serie RS 2081X können in zwei Raststufen ausgeklappt werden. Dazu den Knopf drücken und den Fuß in die gewünschte Stellung ausklappen. Sicherstellen, dass die Klinke in der Bohrung eingerastet ist (siehe Abb. rechts).
- Ständer auf geraden und ebenen Boden stellen
- Gitarre auflegen – feste Lage kontrollieren und sicherstellen, dass sie richtig aufliegt und nicht kippelt (siehe Abb. rechts).



Entsorgung

Das rechts abgebildete Symbol weist in Abhängigkeit der örtlichen Gesetze und Bestimmungen darauf hin, dass das Produkt im Falle der Entsorgung vom normalen Hausmüll zu trennen ist. Entsorgen Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen Sammelstelle. Bei einigen Sammelstellen und Abfallverwertern ist die Entsorgung kostenlos. Abfalltrennung und Recycling hilft die Ressourcen der Natur zu schonen und garantiert das fachgerechte Entsorgen zum Schutz der Umwelt.



Wartung und Pflege

Der Gitarrenständer benötigt keine spezielle Wartung und Pflege.

Ggf. ist er mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Wenn Gelenke, Scharniere oder Klinken (sofern vorhanden) nur schwergängig funktionieren müssen sie ggf. geschmiert werden. Bitte beachten Sie, dass der Instrumentenständer nur für die Nutzung in Innenräumen geeignet ist.

GARANTIE

Dieses Produkt unterliegt der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Kontaktieren Sie im Garantiefall Ihren Händler.

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen / Germany

info@rockstand.de | shop.warwick.de | www.facebook.de/warwickmusicdistribution