

RockStand®

by Warwick®



www.tuv.com
ID 1419049402



MANUEL - STANDS MULTIPLES AU FORMAT RACK

RS 20860 B/20870 B/20890 B, RS 20861 B/20871 B/20891 B, RS 20862 B, RS 20863 B

RockStand® Guitar Rack Stands

RS 20860 B/20870 B/20890 B, RS 20861 B/20871 B/20891 B,
RS 20862 B, RS 20863 B

Félicitations pour l'achat du RockStand® Guitar Rack Stand. Ce stand pour de grande qualité garantit un stockage sécurisé pour vos instruments.

Caractéristiques & avantages :

- Maintient et sécurise jusqu'à 3, 5, 7 ou 9 guitares ou basses.
- Rembourrage en mousse pour une protection supplémentaire.
- Repliable pour un rangement et un transport aisés.
- Construction métallique robuste avec revêtement en poudre.
- Patins en caoutchouc antidérapants.
- Conception brevetée.
- Couleur : Noir

Assurez-vous de monter votre RockStand® Multiple Guitar Rack Stand sur une surface de niveau et stable. N'utilisez jamais le stand sur des surfaces non-planes ou qui ne répartiront pas son poids équitablement sur ses pieds. Assurez-vous que toutes les vis ont été fermement serrées avant utilisation.

Consignes

- Retirez le stand de son emballage.
- Placez le stand sur une surface plane et sèche.
- Dépliez le stand entièrement.
- Placez les instruments l'un après l'autre sur le stand, le corps de l'instrument doit reposer de façon égale sur l'avant et l'arrière du stand.
- Le manche de l'instrument doit reposer entre les deux supports de manche.



Consignes de sécurité :

- Le corps de l'instrument dans être arrondi dans sa partie inférieure (voir exemples ci-dessus)
- Ne déplacez jamais un stand si un instrument se trouve dessus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le stand.
- N'utilisez jamais ce stand comme une échelle ou un support pour d'autres choses !
- Placez le stand sur une surface plane et de niveau. Si le stand n'est pas déplié comme indiqué ci-dessus, il risque de basculer.
Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG ne peut être tenue responsable pour tout dommage personnel ou matériel causé par un montage défectueux ou une mauvaise utilisation.
- Le stand a été testé avec de nombreuses finitions et vernis d'instrument. Aucun problème n'a été identifié. Nous recommandons toutefois de l'utiliser avec précautions pour les instruments vintage et les finitions en nitrocellulose. La transpiration, l'excès d'humidité, les contaminations et les solvants peuvent causer des réactions chimiques qui ne peuvent être reproduites ou prévues.
- **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** ne peut être tenue responsable pour les dommages résultant des circonstances mentionnées ci-dessus.
- Veuillez noter que ce stand pour instrument est uniquement recommandé pour des utilisations en intérieur.
- Il peut être utilisé à la maison ou sur scène à une distance suffisante du public.

Soins et entretien

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le produit. En cas de vis grippées, utilisez de l'huile en spray ou de la graisse. Veuillez vérifier régulièrement que les vis sont bien serrées, et resserrez les si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions L x P x H		Poids		Capacité	
RS 20860 B	48 x 42 x 72 cm	1.57 x 1.38 x 2.36 ft	1.88 kg	4,14 livres	24 kg	52.91 livres
RS 20861 B	68 x 42 x 72 cm	2.23 x 1.38 x 2.36 ft	2,26 kg	4,98 livres	40 kg	88.19 livres
RS 20862 B	88 x 42 x 72 cm	2.89 x 1.38 x 2.36 ft	2,65 kg	5,84 livres	56 kg	123.46 livres
RS 20863 B	108 x 42 x 72 cm	3.54 x 1.38 x 2.36 ft	3,02 kg	6,66 livres	60 kg	132.28 livres
RS 20870 B	62 x 42 x 72 cm	2.03 x 1.38 x 2.36 ft	2,20 kg	4.85 livres	24 kg	52.91 livres
RS 20871 B	94 x 42 x 72 cm	3.08 x 1.38 x 2.36 ft	2,82 kg	6,22 livres	40 kg	88.19 livres
RS 20890 B	56 x 42 x 72 cm	1.84 x 1.38 x 2.36 ft	2,07 kg	4,56 livres	24 kg	52.91 livres
RS 20891 B	82 x 42 x 72 cm	2.69 x 1.38 x 2.36ft	2,56 kg	5,64 livres	40 kg	88.19 livres

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie légale. En cas de réclamation, veuillez contacter votre revendeur.

Mise au rebut

Le symbole situé sur la droite indique que ce produit doit être séparé des déchets ménagers normaux en cas de mise au rebut, selon des réglementations en vigueur dans votre région. Remettez ce produit à votre déchetterie locale. Dans certaines déchetteries ou lieux de collecte des déchets, l'élimination est gratuite. Le tri des déchets et le recyclage permet de préserver les ressources naturelles et garantit un mode d'élimination approprié pour la protection de l'environnement.



**Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, Gewerbepark 46,
08258 Markneukirchen / Germany**

info@rockstand.de | www.rockgear.us
www.facebook.de/warwickmusicdistribution