

Jak to funguje?

Volume – Ovládá výstupní hlasitost.

Gain – Nastavuje úroveň zesílení (gainu) obvodu.

Tone – Klasické nastavení zvukového charakteru.

Směrem doleva je zvuk temnější, směrem doprava se projasňuje.

Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 41 mA.