

# MESTMINSTER **Chick-del-A** EFFECTS

---

## Jak to działa?

**Mix** - Kontroluje głośność powtórzeń.

**Delay 1** - Kontroluje czas między powtórzeniami dla pierwszego czipu delay.

**Regen 1** - Kontroluje ilość powtórzeń dla pierwszego czipu delay. Ustaw na max, wraz z wysoko ustawioną kontrolą Mix dla szalenie oscylujących brzmień.

**Delay 2** - Kontroluje czas między powtórzeniami dla drugiego czipu delay.

**Regen 2** - Kontroluje ilość powtórzeń dla drugiego czipu delay. Ustaw na max, wraz z wysoko ustawioną kontrolą Mix dla szalenie oscylujących brzmień.

## Wymagania Zasilania

9V centralnie ujemny - Stosowanie jakiegokolwiek innego zasilacza uszkodzi jednostkę i naruszy gwarancję. Pobór prądu 32mA.