

## **Wie funktioniert das Pedal?**

**Volume** - Regelt die Ausgangslautstärke. Linksdrehung für leiser, Rechtsdrehung für lauter.

**Gain** - Regelt die Intensität der Vorverstärkung und damit der Verzerrung.

**Tone** - Ein typischer Klangregler. 12 Uhr Position ist neutral. Bei Linksdrehung wird der Klang dunkler, bei Rechtsdrehung heller.

**Schalter** - Basierend auf dem Bixonic Expandora, verfügt das Exegete über vier verschiedene Gain-Strukturen.

**Beide Schalter nach oben** - Crunch - die niedrigste Gain-Einstellung.

**1 unten, 2 oben** - Overdrive

**1 oben, 2 unten** - Verzerrung

**Beide Schalter nach unten** - "Forbidden Mode": extremer „gated“ Fuzz.

## **Stromversorgung**

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 51 mA.