

Jak to funguje?

Rate – Nastavuje rychlost LFO. Nastavením tohoto ovladače „přepíšete“ nastavení přepínače pro tapování tempa.

Ratio – Dělí nebo násobí natapované tempo zvolenou hodnotou. Například při nastavení hodnoty 2 dojde ke zdvojnásobení tempa.

Depth – Nastavuje míru přimíchaného tremolo efektu. V pozici zcela vlevo je signál bez tremolo efektu.

Wave – Přepíná různé vlnové průběhy. V poloze nahoru je „sekaná“ čtvercová vlna; dole je plynulejší sinusoida.

Mode – Přepíná mezi režimy Normal (dole) a Harmonic (nahore). Tyto režimy určují, jaké frekvence jsou modulované a vytvářejí efekt podobný phaseru.

Tap In – Pomocí tohoto konektoru lze k The Luther Tap Tremolo V2 připojit externí pedál pro tapování tempa.

Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 96 mA.