

Comment ça marche ?

Volume - contrôle le volume de sortie.

Gain - contrôle la quantité de distorsion dans le circuit. Tourné vers la gauche, il éclaircit votre son.

Tone - atténue ou booste les aigus.

Voice - En position basse, le Piper Drive est plus ouvert et transparent. En position haute, les graves sont plus compacts, les médiums sont accentués avec plus de gain disponible.

Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 54 mA.