WESTMINSTER EFFECTS

Micro Volume

Comment ça marche ?

Branchez votre guitare à l'entrée située sur le côté droit. Utilisez le bouton pour contrôler le volume de sortie.

Alimentation

Aucune - C'est une pédale passive qui ne nécessite pas d'alimentation.