

# **MESTMINSTER** 2716 Seth Morrison **EFFECTS** Signature Distortion

---

## Jak to funguje?

**Volume** – Ovládá výstupní hlasitost.

**Gain** – Nastavuje míru zkreslení v obvodu. Otáčením směrem doleva bude zvuk čistější s menším podílem zkreslení.

**Presence** – Přidává do zvuku „lesk“.

**Treble** – Jednoduché nastavení výškové odezvy: Směrem doprava výšky zesilujete; směrem doleva tlumíte.

**Bass** – Jednoduché nastavení basů: Směrem doprava basy zesilujete; směrem doleva ořezáváte.

**Middle** – Jednoduché nastavení středových frekvencí: Směrem doprava středy zesilujete; směrem doleva ubíráte.

## Požadavky na napájení

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 53 mA.