



# CHEESE BALL

**JHS**  
**PEDALS**

*Das Cheese Ball ist unsere Hommage an eines der besten Fuzz/Distortion-Pedale, das je entwickelt wurde. Entdecken Sie den besten „gereiften Käse“ in der Welt der Gitarrenpedale neu.*

## Regler

**VOLUME** - Regelt die Gesamtlautstärke des Pedals. Links ist weniger, rechts ist mehr.

**GAIN** - Regelt den Distortion/Fuzz-Anteil. Rechts ist mehr, links ist weniger.

**TONE** - Regelt den Gesamtton des Signals. Rechts ist hell, links ist dunkel. Der Tone-Regler ist im "Off"-Modus deaktiviert.

**MODUS SELEKTOR** - Wählt zwischen 4 Tonmodi. „Off“ ist der hellste und niedrigste Gain-Modus und benutzt nicht den Tone-Regler. „1“ bietet die Möglichkeit, den Tone-Regler zu verwenden und ist ein Mid-Scoop-Sound. „2“ fügt mehr Mitten und etwas mehr Gain hinzu. „3“ fügt erheblich mehr Gain hinzu und bietet einen Gated-Fuzz-Sound, wenn der Gain-Regler aufgedreht wird.

## Anschlüsse

**EINGANG** - 6,3mm Klinkenbuchse rechte Seite

**AUSGANG** - 6,3mm Klinkenbuchse linke Seite.

---

**STROMVERSORGUNG** - Benötigt 9V DC mit Center negativ. Bitte nicht mehr als 9V verwenden, ansonsten würde Ihre Garantie erlöschen. Stromaufnahme: 6mA.