

GA-3 Classic Rock, Mini-Kopfhörerverstärker mit Akku



Schnellanleitung

Bedienung:

- Stecken Sie den 6,35 mm Klinkenstecker direkt in die Buchse Ihrer Gitarre.
- Schließen Sie einen Kopfhörer an die „Phones“ Buchse an.
- Schalten Sie den Schiebeschalter am GA-3 von STANDBY auf ON (LED leuchtet) und beginnen Sie zu spielen. Passen Sie die Lautstärke über die Volume-Regler Gerät und am Instrument an.
- Sie können über AUX eine externe Audioquelle anschließen, um z.B. einen Backgroundtrack zu begleiten. Passen Sie die Lautstärke des externen Audiosignals über die Lautstärkeregelung am Abspielgerät an.

Regler / Schalter:

- **GAIN:** Einstellung der Vorverstärkung / Verzerrung
- **TONE:** Klangregelung
- **VOLUME:** Einstellung Ausgangslautstärke
- **STANDBY / ON / FX** Schalter: Standby = Gerät aus (kein Signal) / ON = Gerät ein (LED leuchtet)

Laden:

- Das GA-3 muss geladen werden, wenn die Soundqualität nachlässt oder die LED erlischt.
- Schalten Sie das Gerät ab und schließen Sie es mit dem beiliegenden USB Kabel an ein Handyladegerät oder die USB Buchse eines Computers an. Die LED leuchtet beim Laden. Wenn die LED erlischt, ist das Gerät vollständig geladen.
- Laden Sie das Gerät vor längerer Nichtbenutzung voll auf.

Technische Daten:

Anschlüsse:

- Eingang: 6,35 mm Mono-Klinkenstecker - direkter Anschluss an die Gitarre
- Phones: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse - Anschluss für Kopfhörer, Mixer oder Aktivlautsprecher
- USB: USB Mini-B Buchse für Ladekabel
- Aux: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse - Anschluss für externe Audioquelle (z.B. Mobilgerät, Tablet, PC ...)

Stromversorgung:

- Akku 170 mAh
- Akkulaufzeit: ca. 4,5 Stunden

Laden:

- USB-Netzteil 5 V / min. 500 mA (z.B. Handyladegerät) - nicht im Lieferumfang
- USB-A auf USB-Mini-B Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Ladestrom: ca. 210 mA
- Ladezeit: ca. 1,5 h

Maße: 81 x 75 x 15,5 mm (B x T x H)

Gewicht: 52,3 g (inkl. USB Ladekabel)